


Tisztítási utasítások a végfelhasználó számára



Megengedett tisztítószeres és tisztítóeszközök



Nem megengedett tisztítószeres és tisztítóeszközök



Geberit AquaClean 4000

■ GEBERIT



**Rövid  
útmutató**

## A Geberit AquaClean 4000 beépített kezelőpanelje



### <Zuhany> indítása és leállítása

A gomb megnyomása: a zuhanykar beáll a megfelelő pozícióba és megkezdődik a zuhany. A zuhany 20 s elteltével automatikusan leáll. A zuhanyt korábban is leállíthatja a <Zuhany> nyomógomb megnyomásával.

A gomb ismételt megnyomása: a zuhany kikapcsol.



### <Vízugár erőssége>

Zuhany közben a <+> vagy <-> gomb megnyomásával módosítható a vízugár erőssége.

A vízugár erőssége 5 fokozatban állítható.

A memória-funkció elmenti a legutóbb beállított vízugár erősséget.



### <Vízmelegítő üzemmód> ON/OFF/energiatakarékos üzemmód

A gomb megnyomásával be- és kikapcsolható a vízmelegítő üzemmód, vagy energiatakarékos üzemmódba kapcsolható.

## Ápolás és tisztítás

### Megengedett tisztítószeres és tisztítóeszközök



A tisztítószer enyhén savas kémhatású lehet, pl. citromsav



Ideális esetben hígítsa fel a tisztítószert vízzel



A tisztítószernek folyékonynak kell lennie



A tisztítószernek bőrbarátnak kell lennie



Nem probléma, ha a tisztítószer habzik

### Nem megengedett tisztítószeres és tisztítóeszközök



A tisztítószer nem lehet por formájú, pl. súrolópor vagy súrolószer



A tisztítószer nem lehet maró hatású, pl. koncentrált lefolyótisztító



A tisztítószer nem lehet szem- és bőrizgató hatású



A tisztítószer nem lehet koncentráltan klórtartalmú



A tisztítószer nem lehet koptató hatású, pl. homok vagy súrolótej



A Geberit AquaClean 4000 ápolására és tisztítására vonatkozó további információk a kezelési utasítás „Ápolás és tisztítás” című fejezetében olvashatók.