

SCHELL Waschtisch-Armatur VENUS E



NEU



eSCHELL inside.

(D)

Montageanleitung
Elektronische Waschtisch-Armatur

Batteriebetrieb
HD-K, HD-M, ND-M

Netzbetrieb

HD-K (S, U)
HD-M (S, U)
ND-M (S, U)

(D)
(NL)
(F)
(GB)
(HU)

(NL)

Montagevoorschriften
Elektronische wastafelkraan

Batterijbedrijf
HD-K, HD-M, ND-M

Netbedrijf

HD-K (S, U)
HD-M (S, U)
ND-M (S, U)

(F)

Instructions de montage
Robinet de lavabo électronique

Utilisation sur piles
HD-K, HD-M, ND-M

Utilisation sur réseau
HD-K (S, U)
HD-M (S, U)
ND-M (S, U)

(GB)

Assembly instructions
Electronic wash basin fitting

Battery operated
HD-K, HD-M, ND-M

Mains operated
HD-K (S, U)
HD-M (S, U)
ND-M (S, U)

(HU)

Szerelési útmutató
Elektronikus mosdószerelvény

Elemes

HD-K, HD-M, ND-M

Hálózati üzem
HD-K (S, U)
HD-M (S, U)
ND-M (S, U)

Installationshinweise / Installatiespecificaties / Spécifications d'installation / Installation instructions / Szerelési útmutató

- D** Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb, gemäß EN 806-1 (DIN 1988-200, VDI/DVGW 6023) erfolgen.
Bei der Planung und Einrichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten.
Es gelten die SCHELL "Allgemeinen Installationsbedingungen" unter www.schell.eu
- NL** De montage en installatie mag alleen gebeuren door een geconcessioneerd vakbedrijf, conform EN 806-1 (DIN 1988-200, VDI/DVGW 6023).
Bij de planning en inrichting van sanitaire installaties moeten de geldende plaatselijke, nationale en internationale normen en voorschriften in acht worden genomen.
De "Algemene installatievooraarden" van SCHELL onder www.schell.eu gelden.
- F** Le montage et l'installation ne peuvent être effectués que par un spécialiste agréé, conformément à la norme EN 806-1 (DIN 1988-200, VDI/DVGW 6023). Les normes et prescriptions locales, nationales et internationales doivent être respectées lors de la planification et de l'aménagement d'installations sanitaires. Les « conditions générales d'installation » reprises à l'adresse www.schell.eu.
- GB** Assembly and installation may only be carried out by a licensed professional company, according to EN 806-1 (DIN 1988-200, VDI/DVGW 6023).
When planning and setting up sanitary facilities, observe the corresponding local, national and international standards and regulations.
The SCHELL "General installation conditions" at www.schell.eu apply.
- HU** A beépítést és villamos szerelést csak erre engedélyezett szaküzem végezheti el az EN 806-1 (DIN 1988-200, VDI/DVGW 6023) szerint. A szaniter berendezések tervezésénél és felszerelésénél figyelembe kell venni a megfelelő helyi, nemzeti és nemzetközi szabványokat és előírásokat. A www.schell.eu címen található SCHELL „Általános szerelési feltételek“ érvényesek.

Ausführungen / Versions Modèles / Uitvoeringen / Versiones / Kivitel

Ausführung Version Modèles Uitvoeringen Versiones Kivitel	Batteriebetrieb Batterijbedrijf Utilisation sur piles Battery operated Elemes üzem	Netzbetrieb Netbedrijf Utilisation sur réseau Mains operated Hálózati üzem
HD-K	01 205 06 99	-
HD-M	01 206 06 99	-
ND-M	01 207 06 99	-
HD-K (S) *	-	01 218 06 99
HD-K (U) **	-	01 219 06 99
HD-M (S) *	-	01 220 06 99
HD-K (U) **	-	01 221 06 99
ND-M (S) *	-	01 222 06 99
ND-M (U) **	-	01 223 06 99

* Steckernetzteil 100 - 240 V

** Unterputz-Netzteil 100 - 240 V

* Stekkertransfo 100 - 240 V

** Inbouwtransfo 100 - 240 V

* Transfo a flehe 100 - 240 V

** Transfo a encastrer 100 - 240 V

* Plug-in power supply unit 100 - 240 V

** Concealed power supply unit 100 - 240 V

* Csatlakozó halózati egység 100 - 240 V

** Vakolat alatti halézati egység 100 - 240 V



Vorschriften / Voorschriften / Prescriptions / Regulations / Előírások

D) Montage des Elektroanschlusses unter Beachtung von:


NL) Neem tijdens de montage volgende voorschriften in acht:

F) Lors du montage, respectez les prescriptions suivantes:

GB) Assembly in accordance with:

HU) Szerelés a következők figyelembe vételével:

DIN VDE 0700 "Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke".
DIN VDE 0100 "Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V".



D) Schutzbereiche in Räumen mit Dusche oder Badewanne beachten!

Technische Anschlußbedingungen der jeweils zuständigen Elektrizitäts- und Wasserversorgungsunternehmen beachten!

NL) Veiligheidszone in bad en douchekamer in acht nemen!

De installatievoorschriften van de elektriciteits- en watermaatschappijen in acht nemen!

F) Respecter les zones de sécurité dans la salle de bain!

Respecter les prescriptions d'installations des compagnies d'électricité et d'eau!


GB) Observe safety clearances in rooms with showers or bath tubs.

Observe the technical connection conditions of the respective responsible electricity and water supply companies!

HU) Ügyljen a védelmi zónára azokban a helyiségekben, ahol zuhanykabin vagy fürdőkád található!

Vegye figyelembe az illetékes Elektromos Energia- és a Vízművek műszaki csatlakoztatásra vonatkozó feltételeit!

Technische Daten/Technische gegevens/ Caractéristiques techniques / Technical data / Műszaki adatok



D Fließdruck (min - max): 0,5 - 5,0 bar
Durchfluss Armatur: 5 l/min
Temperatur: 10 - 45 °C (Kurzzeitig 70 °C z. B. für thermische Desinfektion
Achtung Verbrühgefahr!)

Werkseinstellung:

Reichweite:	Mittel
Stagnationspülung:	Aus
Thermische Desinfektion:	Aus
Dauerlauf:	Aus
Reinigungsstopp:	Aus

Zur komfortablen Parametrisierung und Diagnose der Elektronik, bietet SCHELL einen USB-Adapter und die eSCHELL-Software an.

NL Stromingdruk (min - max): 0,5 - 5,0 bar
Debiet kraan: 5 l/min
Temperatuur: 10 - 45 °C (kortstondig 70 °C bijv. voor thermische desinfectie.
Opgelet, verbrandingsgevaar!)

Fabrieksinstelling:

Reikwijdte:	Gemiddeld
Stagnatiespoeling:	Uit
Thermische desinfectie:	Uit
Permanente spoeling:	Uit
Reinigingsstop:	Uit

Voor het comfortabel instellen van de parameters en de diagnose van de Elektro-nica biedt SCHELL een USB adapter en de eSCHELL-software aan.

F Pression d'écoulement (min - max):

0,5 - 5,0 bar

Robinet de débit: 5 l/min.

Température: 10 - 45 °C (70 °C à court terme, p. ex. pour la désinfection thermique.

Attention! Risque de brûlures!)

Réglage par défaut:

Portée:	Moyenne
Rincage de stagnation:	Arrêt
Désinfection thermique:	Arrêt
Écoulement:	Arrêt
Reinigingsstop:	Arrêt

Pour un réglage confortable des paramètres et le diagnostic de la Electronique SCHELL vous présente un adaptateur USB et le logiciel eSCHELL.

GB Flow pressure (min - max): 0.5 - 5.0 bar

Flow rate of fitting: 5 l/min

Temperature: 10 - 45 °C (70 °C Briefly e.g. for thermal disinfection.

Caution: Danger of scalding!)

Factory setting:

Range:	Middle
Stagnation flush:	Off
Thermal disinfection:	Off
Permanent flow:	Off
Cleaning stop:	Off

For comfortable parameter adjustment and diagnosis of the electronic SCHELL offers an USB adapter and eSCHELL-software.

HU Műszaki adatok:

Folyató nyomás (min - max): 0,5 - 5,0 bar

Szerelvény átfolyása: 5 l/perc

Hőmérséklet: 10 - 45 °C (70 °C Rövid ideig, pl. a termikus fertőtlenítéshez. Figyelem, leforrázásveszély!)

Reglarea din fabrică:

Raza de acțiune:	Közepes
Spălare stagnare:	Oprit
Termikus fertőtlenítés:	Oprit
Tartós vizátfolyás:	Oprit
Oprire curățare:	Oprit


A elektronika kényelmes paraméterezéséhez és diagnosztizálásához a SCHELL USB-adaptort és az eSCHELL-szoftvert kínálja.



Installationshinweise / Installatiespecificaties


1

HD-K




2

HD-M



3

ND-M



(D)

1 Typ HD-K:

Vorgewärmtes Wasser < 45 °C

2 Typ HD-M:

Wassereintritt ≤ 70 °C (kurzzeitig < 5 min.)

Für hydraulische Durchlauferhitzer nicht geeignet.

3 Typ ND-M:

Speichertemperatur ≤ 70 °C

Beim Aufheizen tritt Tropfwasser aus.

Anschlussleitungen nicht knicken.

Wasserauslass nicht begrenzen.

Für Netzbetrieb:

Steckdose so setzen, dass der Schutzbereich eingehalten wird und nicht im Sichtbereich liegt (siehe Seite 4).

(NL)

1 Type HD-K:

voorverwarmd water < 45 °C

2 Type HD-M:

waterinlaat ≤ 70 °C (kortstondig < 5 min.)

Niet geschikt voor hydraulisch gestuurde doorstroomverwarmers.

3 Type ND-M:

opslagtemperatuur ≤ 70 °C

Bij het opwarmen ontstaat druipwater.

Aansluitleidingen niet knicken.

Wateruitlaat niet beperken.

Voor netbedrijf:

Contactdoos zo plaatsen, dat hij binnen het beschermdere bereik blijft en niet in het zichtbereik ligt (zie pagina 4).

Spécifications d'installation / Installation instructions / Szerelési útmutató


<p>1</p> <p>HD-K</p>	<p>F</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Type HD-K: eau préchauffée < 45 °C 2 Type HD-M: arrivée d'eau ≤ 70 °C (court terme < 5 min.) Ne convient pas aux boîliers à écoulement libre. <p>3 Type ND-M: température d'eau maximum ≤ 70 °C Lors du réchauffement, écoulement par le bec. Ne pas plier les flexibles de raccord. Ne pas limiter l'écoulement de l'eau.</p>
<p>2</p> <p>HD-M</p>	<p>GB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Type HP-C: Preheated water < 45 °C 2 Type HP-M: Water inlet ≤ 70 °C (short time < 5 min.) Not suitable for hydraulic water heaters. <p>3 Type ND-M: storage container temperature ≤ 70 °C Drops of water emerge during heat-up. do not kink connection lines. Do not limit water flow.</p>
<p>3</p> <p>ND-M</p>	<p>HU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 típus HD-K: Előmelegített víz < 45 °C 2 típus HD-M: Vízbelépés ≤ 70 °C (rövid idejű < 5 min.) Átfolyós vízmelegítőhöz nem alkalmas. 3 típus ND-M: Víztároló hőmérséklete ≤ 70°C A felfűtéskor csepegni kezd a víz. A csatlakozó vezetéket ne törje meg. A vízkifolyást ne korlátozza!



Hálózati üzemhez:

A csatlakozóaljzatot úgy helyezze el, hogy a védőtávolság meglegyen és ne legyen benne a látótérben (lásd 4. oldal).

Montage / Montage / Montage / Mounting / Felszerelés



(D)

- 1 Armatur montieren.
(Bei Edelstahlspülen „Dreifuß“ bauseits verwenden.)
- 2 Leitung spülen, Eckventil sperren.
- 3 Ggf. Filter-Eckventil montieren.
- 4 **Typ HD-M:** Vorfilter montieren.
- 5 **Typ ND-M:** Durchflussbegrenzer und Vorfilter montieren.

(NL)

- 1 Kraan monteren.
(Bij roestvrij stalen aanrechten „driepoot“ ter plaatse gebruiken.)
- 2 Leiding spoelen, hoekregelkran sluiten.
- 3 Evt. hoekregelkraan met filter monteren.
- 4 **Type HD-M:** Korffilter erin zetten.
- 5 **Type ND-M:** Debietbegrenzer en Korffilter monteren.

(F)





- 1 Monter le robinet.
(Pour les lavabos en acier inox, installer un « trépied » sur site.)
- 2 Rincer la conduite, fermer le robinet d'équerre.
- 3 Le cas échéant, monter le robinet.
- 4 **Type HD-M:** Montage du panier filtre.
- 5 **Type ND-M:** Montage du limiteur de débit et du panier filtre.

(GB)







- 1 Install the fitting.
(Use or stainless steel sink units „tripod“ on site.)
- 2 Flush the pipe, lock the angle valve.
- 3 If necessary install angle valve with filter.
- 4 **Type HD-M:** Install a cage filter.
- 5 **Type ND-M:** Install through-flow limiter and cage filter.

(HU)

- 1 Szerelje fel a szerelvényt.
(Saválló mosogatóknál „három láb“ beépítő oldalt használni)
- 2 A vezetéket öblítse át, a sarokszelepet zárja el.
- 3 Adott esetben szereljen fel szűrős sarokszelepet (HD-M típus RV visszacsapószeleppel).
- 4 **típus HD-M:** Előszűrő felszerelése.
- 5 **típus ND-M:** Átfolyáskorlátozó és előszűrő felszerelése.



Inbetriebnahme Netzbetrieb / Ingebruikname Netbedrijf / Mise en service de la fonctionnement sur réseau



D

1 Eckventil schließen.

- 2 a Steckernetzteilkabel (230 S) aufrollen und mit Kabelbinder sichern, Steckverbindung herstellen
b Unterputz-Netzteil (230 U) montieren, Steckverbindung herstellen.

- 3 LED im Sensorfeld blinkt, keine Gegenstände bzw. Hände in den Sensorbereich halten bis die LED aus ist.

Ggf. Programmierung starten (siehe Seite 19).

- 4 Eckventil öffnen.

- 5 Funktionskontrolle durchführen, Wasserfluss so lange, wie Hände im Aktivbereich (max. 60 s, Werkseinstellung).

- 6 Mischwassertemperatur einstellen.

evtl. Verbrühgefahr,

ggf. Eckventil-Thermostat einbauen

NL

1 Hoekkraan sluiten.

- 2 a Kabel van de voedingseenheid (230 S) oprollen en beveiligen met kabelbinder, steekverbinding maken.
b Inbouw-voedingseenheid (230 U) monteren, steekverbinding maken.

- 3 LED in het sensorveld knippert, geen voorwerpen resp. handen in het sensorbereik houden tot de LED uit is. Evt. programmering (zie pagina 20).

4 Hoekkraan openen.

- 5 Functiecontrole uitvoeren: waterstroom zo lang, als handen in het actieve bereik (max. 60 s, fabrieksinstelling).

- 6 Mengwatertemperatuur instellen.

Evt. verbrandingsgevaar,

evt. hoekkraan-thermostaat inbouwen.

F

1 Fermer le robinet d'équerre..

- 2 a Enrouler le câble du bloc d'alimentation (230 S) et le fixer au moyen d'un serre-câbles, puis le raccorder.
b Monter le bloc d'alimentation encastré (230 U), puis le raccorder.

- 3 La LED dans le champ du détecteur clignote, ne placer aucun objet ou main dans la zone de détection jusqu'à ce que la LED soit éteinte. Démarrez éventuel la programmation (voir page 21).

4 Ouvrir le robinet d'équerre.






- 5 Procéder au contrôle de fonctionnement: l'écoulement d'eau doit se poursuivre tant que les mains se trouvent dans la zone active (max. 60 s, Réglage par défaut).

- 6 Régler la température de l'eau mitigée.

Risque éventuel de brûlures.

Le cas échéant, monter un thermostat sur le robinet d'équerre.





GB









- 1 Lock the angle valve.
- 2 **a** Roll up the mains cable (230 S) and secure with a cable binder, plug in.
b Install concealed power connection (230 U), plug in.
- 3 LED flashes in sensor field, do not put hands or objects into the sensor area until the LED goes out. If necessary start programming (see page 22).
- 4 Open angle valve.
- 5 Check function; water should flow as long as hands are in the active range (max. 60 s, factory setting).
- 6 Set mixed water temperature.

⚠ Possible danger of scalding,
if necessary install angle valve thermostat

HU

- 1 Zárja el a sarokszelepet!
- 2 **a** (230 S) A tápegység kábelét tekerje fel és rögzítse kábelkötegelővel, készítse el a dugaszolós csatlakozást.
b Szerezze fel a süllyesztett tápegységet (230 U), készítse el a dugaszolós csatlakozást.
- 3 Az érzékelő mezőben lévő LED villog, ne tartson semmilyen tárgyat ill. a kezét az érzékelő tartományába addig, míg a LED ki nem alszik. Adott esetben a programozást elkezdeni (lásd. 23. o.).
- 4 Nyissa ki a sarokszelepet.
- 5 Ellenőrizze a működést. A vízfolyás addig tart, amíg keze az aktív tartományban van (max. 60 s, Reglarea din fabrică).
- 6 Állítsa be a kevertvíz hőmérsékletet.
esetl. leforrázásveszély
szükség esetén szereljen be sarokszelep termosztátot.

Inbetriebnahme Batteriebetrieb, Batteriewechsel / Ingebruikname Batterijbedrijf, Batterijvervanging



D

1 Eckventil schließen.

2 Gehäusemantel abnehmen, 4 AAA-Batterien in das Batteriefach einsetzen und mit E-Modul verbinden.

3 LED im Sensorfeld blinkt, keine Gegenstände bzw. Hände in den Sensorbereich halten und nicht das Gehäuse aufstecken bis die LED aus ist! Ggf. Programmierung starten (siehe Seite 19).

4 Gehäusemantel aufsetzen. Kein Kabel beschädigen!

5 Eckventil öffnen.

6 Funktionskontrolle durchführen, Wasserfluss so lange, wie Hände im Aktivbereich (max. 60 s, Werkseinstellung).

7 Mischwassertemperatur einstellen.

evtl. Verbrühgefahr,
ggf. Eckventil-Thermostat einbauen

8 **Batteriewechsel:** Diode blinkt bei niedriger Batterieladung.

Schritt 1-4 wiederholen und Batterien wechseln.

NL

1 Hoekkraan sluiten.

2 Kraamantel afnemen, 4 AAA batterijen in batterijvak plaatsen.

3 LED in het sensorveld knippert, geen voorwerpen resp. handen in het sensordomein houden en de mantel niet opzetten tot de LED uit is. Evt. programmering (zie pagina 20).

4 Kraamantel opzetten. Geen kabels beschadigen!

5 Hoekkraan openen.

6 Functiecontrole uitvoeren: waterstroom zo lang, als handen in het actieve bereik (max. 60 s, Fabrieksinstelling).

7 Mengwatertemperatuur instellen.








Evt. verbrandingsgevaar,
evt. hoekkraan-thermostaat inbouwen.

8 **Batterijvervanging:** Diode knippert bij lage batterijlading.

Stap 1 - 4 herhalen en batterijen vervangen.

D
NL
F
GB
HU

Mise en service de la fonctionnement sur piles, Remplacement des piles / Start up battery operation, Change of battery / Üzembe helyezés elemes üzem, Elemcseré



F

- 1 Fermer le robinet d'équerre..
- 2 Enlever l'habillage, Installation de 4 piles AAA (compartiment à piles).
- 3 La LED dans le champ du détecteur clignote, ne placer aucun objet ou main dans la zone de détection et ne pas mettre l'habillage jusqu'à ce que la LED soit éteinte. Démarrer éventuel la programmation (voir page 21).
- 4 Placer l'habillage. N'abîmer pas les câbles!
- 5 Ouvrir le robinet d'équerre.
- 6 Procéder au contrôle de fonctionnement:
l'écoulement d'eau doit se poursuivre tant que les mains se trouvent dans la zone active (max. 60 s, Réglage par défaut).
- 7 Régler la température de l'eau mitigée.
Risque éventuel de brûlures.
Le cas échéant, monter un thermostat sur le robinet d'équerre.

8 Remplacement des piles: La diode clignote lorsque la pile est presque épuisée.
Répéter les pos. 1 - 4. Remplacer les piles.

GB


- 1 Lock the angle valve.
- 2 Take off the cover and insert 4 AAA batteries in the battery compartment.
- 3 LED flashes in sensor field, do not puts hands or objects into the sensor area and do not don the cover until the LED goes out. If necessary start programming (see page 22).
- 4 Don the cover. Do not injure the cables!
- 5 Open angle valve.
- 6 Check function; water should flow as long as hands are in the active range (max. 60 s, factory setting).
- 7 Set mixed water temperature.
Possible danger of scalding,
if necessary install angle valve thermostat.

8 Changing the battery: Diode flashes when the battery charge is low. **Repeat step 1-4** and change the batteries.

HU

- 1 Zárra el a sarokszelépet.
- 2 Vegye le a csaptetestet. Helyezze a 4 AAA-elemet az elemtártóba és csatlakoztassa az E-modulhoz.
- 3 Ha a LED az érzékelőablakban villog, ne tegyen semmilyen tárgyat vagy a kezét az érzékelő előtt és ne helyezze vissza a csaptetestet, amíg a LED el nem alszik! Adott esetben kezdje el a programozást (lásd 23. oldal).
- 4 Helyezze vissza a csaptetestet. Ügyeljen arra, hogy ne sértsse meg a kábeleket!
- 5 Nyissa meg a sarokszelépet.
- 6 Végezze el a működés ellenőrzését, a víznak annyi ideig kell folynia, amíg a kezek az érzékelő előtt vannak (max. 60 mp. gyárilag előre beállítva).
- 7 Állítsa be a kevert víz hőmérsékletét.
Ha fennáll a forrázás veszélye, építsen be termosztátos sarokszelépet.
- 8 **Elemcseré:** A dióda alacsony elemfeszültség esetén villog. **Ismételje meg az 1-4 lépéseket** és cserélje ki az elemet.

Ersatzteile / Wisselstukken



(D)


- 1 Mantel
- 2 **Batteriebetrieb:** 4 AAA-Batterien im Batteriefach
- 3 28 922 06 99* Strahlregler, 5 l/min, druckunabhängig geregelt
02 121 06 99* Strahlregler, diebstahlsicher, 6 l/min bei 3 bar Fließdruck
* Ausgenommen für elektronische Waschtisch-Armaturen Niederdruck Mischwasser (ND-M)
- 4 Mantel Kaltwasser
- 5 Mantel Mischwasser
- 6 Zugstangenablauf-Garnitur (Zubehör)
- 7 a E-Modul Batteriebetrieb/
b E-Modul Netzbetrieb
- 8 Magnetventil 6 V
- 9 Temperaturregler, komplett (HD-M)
- 10 Vorfilter
- 11 Durchflussbegrenzer (ND-M)
- 12 **Netzbetrieb:** Unterputz-Netzteil 100 - 240 V
- 13 **Netzbetrieb:** Steckernetzteil 100 - 240 V
- 14 Sensorfenster mit Klebefestigen
- 15 Befestigungsschrauben inkl. Inbusschlüssel
- 16 Batteriefachhalter

(NL)

- 1 Mantel
- 2 **Batterijbedrijf:** 4 AAA batterijen (in batterijvak)
- 3 28 922 06 99* straalregelaar, 5 l/min, drukonafhankelijk geregeld
02 121 06 99* straalregelaar, anti-diefstal, 6 l/min bij een waterdruk van 3 bar
* Uitgezonderd voor elektronische wastafelkranen onder lage druk (ND-M)
- 4 Behuizing koud water
- 5 Behuizing mengwater
- 6 Automatische lediging met ledigingsklep (toebehoren)
- 7 a E-module Batterijbedrijf
b E-module Netbedrijf
- 8 Magneetventiel 6 V
- 9 Temperatuurregelaar, volledig (HD-M)
- 10 Voorfilter
- 11 Debietbegrenzer (ND-M)
- 12 **Netbedrijf:** Inbouwtransfo 100 - 240 V
- 13 **Netbedrijf:** Stekkertransfo 100 - 240 V
- 14 Sensorvenster met kleefstrip
- 15 Bevestigingsschroeven incl. inbussleutel
- 16 Batterijvakhouders

(D)
(NL)
(F)
(GB)
(HU)

Pièces de rechange / Replacement parts



(F)

1 Habilage

2 Fonctionnement sur piles: 4 piles AAA
compartiment à piles

3 28 922 06 99* mousseur 5 /min, réglage
indépendant de la pression

02 121 06 99* mousseur, anti-vol, 6 l/min
avec une pression dynamique de 3 bar

* Sauf pour mitigeurs de lavabo électronique
à basse pression (ND-M)

4 Bague avec réglage eau froide

5 Bague avec réglage chaud-froid

6 Vidange automatique avec soupape de
vidange (accessoire)

7 a Module électronique, Utilisation sur piles
b Module électronique, Utilisation sur réseau

8 Vanne magnétique 6 V

9 Réglage de température, complet (HD-M)

10 Précifiltre

11 Limiteur de débit (ND-M)

12 Fonctionnement sur réseau:

Transfo à encastrer 100 - 240 V

13 Fonctionnement sur réseau:

Transfo à fiche 100 - 240 V

14 Fenêtre du détecteur avec bandes adhésives

15 Vis de fixation incl. clé Allen

16 Support compartiment piles

(GB)

1 Cover

2 Battery operation: 4 AAA batteries in a bat-
tery compartment

3 28 922 06 99* Output flow regulator, 5 l/
min, regulated independent of pressure

02 121 06 99* Output flow regulator, theft
proof, 6 l/min with 3 bar flow pressure

* Exception are all electronical wash basin
mixers low pressure mixed water (ND-M)

4 Cover cold water

5 Cover hot and cold water

6 Tension rod drain fitting, (accessory)

7 a Electricity module, Battery operated

b Electricity module, Mains operated

8 Solenoid valve 6 V

9 Temperature regulator, complete (HD-M)

10 Preliminary filter

11 Flow-through limiter (NDM)

12 Mains operated:

Concealed power supply unit 100 - 240 V

13 Mains operated:

Plug-in power supply unit 100 - 240 V

14 Sensor window with adhesive strip

15 Mounting screws incl. hex key

16 Holder for battery compartment

HU

1 Borítás

2 **Elemes üzem:** 4 AAA-elem az elmetartóban

3 28 922 06 99* Perlátor, 5 L/perc,
nyomásfüggetlenül szabályzott

02 121 06 99* Perlátor, lopás biztos, 6 L/
perc 3 bar víznyomásnál

* Kivétel elektronikus csaptelepk alacsony-
yomású kevert vízre (ND-M)

4 Borítás hideg vízre

5 Borítás kevert vízre

6 Automata lefolyógarnitúra (tartozék)

7 a E-Modul elemes üzemhez /
b E-Modul hálózati üzemhez

8 Mágnesszelep 6 V

9 Hőmérőkletszabályzó, komplett (HD-M)

10 Előszűrő

11 Átfolyáskorlátozó (ND-M)


12 Hálózati üzem:










Vakolat alá szerelhető hálózati készülék
100 - 240 V

14 Érzékel'ablak ragasztócsíkkal

15 Rögzítőcsavarok imbuszkulccsal

16 Elemfiók tartó Üdvözzettel





D

- 1/2 Ggf. Vorfilter/Filtereckventil reinigen.
- 3 Eckventil schließen.
- 4 Spannungsversorgung unterbrechen.
- 5 Armaturengehäuse entfernen.
- 6/7 Magnetventil demontieren.
- 8 Magnetventil unter Wasser reinigen.
- 9 Magnetventil montieren.

NL

- 1/2 Evt. voorfilter/hoekregelkraan met filter reinigen.
- 3 Hoekregelkraan sluiten.
- 4 Spanningsvoeding onderbreken.
- 5 Kraanmantel verwijderen.
- 6/7 Magneetklep verwijderen.
- 8 Magneetklep reinigen onder water.
- 9 Magneetklep monteren.

F

- 1/2 Le cas échéant, nettoyer le préfiltre / le robinet d'équerre à filtre.
- 3 Fermer le robinet d'équerre.
- 4 Interrrompre l'alimentation en tension.
- 5 Retirer l'habillage du robinet.
- 6/7 Démonter l'électrovanne.
- 8 Nettoyer l'électrovanne à l'eau claire.
- 9 Monter l'électrovanne.

GB

- 1/2 If nec. clean pre-filter/angle valve with filter.
- 3 Close angle valve.
- 4 Interrupt voltage supply.
- 5 Remove fitting casing.
- 6/7 Remove solenoid valve out of its fitting.
- 8 Clean solenoid valve under water.
- 9 Instal the solenoid valve.

HU

- 1/2 Adott esetben tisztítsa meg az el°szűr°t / szűr°s sarokszelepet.
- 3 Zárja el a sarokszelepet.
- 4 Hálózati feszültséget megszakítani.
- 5 Szerelvényházat eltávolítani.
- 6/7 Mágneszelepet kiszerelni.
- 8 A mágnesszelepet vízsugár alatt tisztítsa meg.
- 9 Szerelje fel a mágnesszelepet.

Fehleranalyse / Foutanalyse / Analyse des défaillances / Error analysis / Hibaelémzés

(D)

Störung/Anzeige	Maßnahme/Ursache	Abbildung
Kein Wasser	Sensorfenster verkratzt Reinigungsstop aktiviert Batterien wechseln Magnetventil defekt E-Modul defekt	S.13, Abb. 14 S. 28 S. 11, Abb. 8/2 S. 13, Abb. 8 S. 13, Abb. 7
Diode blinkt	Batterien wechseln	S. 11, Abb. 8/2
Wasserstrom unzureichend	Filter an EV reinigen	S. 16, Abb. 1
Wasserstrom unzureichend	Magnetventil reinigen	S. 16, Abb. 6-9

(D)

(NL)

(F)

(GB)

(HU)

(NL)

Defect/indicatie	Orzaak/oplossing	Afbeelding
Geen water	Krassen op sensorvenster Reinigingsstop, geactiveerd Batterijen vervangen Magneetklep defect Elektrische module defect	p. 13,afb. 14 p. 28 p. 11,afb. 8/2 p. 13,afb. 8 p. 13,afb. 7
Diode knippert	Batterijen vervangen	p. 11,afb. 8/2
Waterstroom onvoldoende	Filter op terugslagklep reinigen	p. 16,afb. 1
Waterstroom onvoldoende	Magneetventiel reinigen	p. 16,afb. 6-9

(F)

Problème/indication	Cause/solution	Illustration
Pas d'eau	La fenêtre du détecteur est abimée Progr. d'entretien activé Remplacer les piles Electrovanne défectueuse Module électrique défectueux	pg. 14, ill. 14 pg. 28 pg. 12, ill. 8/2 pg. 14, ill. 8 pg. 14, ill. 7
La LED clignote	Remplacer les piles	pg. 12, ill. 8/2
Débit d'eau insuffisant	Nettoyer le filtre sur le clapet anti-retour	pg. 16, ill. 1
Débit d'eau insuffisant	Nettoyer la vanne magnétique	pg. 16, ill. 6-9

(GB)

Malfunction/Display	Measurement/Cause	Figure
No water	Sensor window scratched Cleaning stop activated Replace batteries Solenoid valve defective E-module defective	Page 14, fig. 14 Page 28 Page 12, fig. 8/2 Page 14, fig. 8 Page 14, fig. 7
Diode blinking	Replace batteries	Page 12, fig. 8/2
Water flow insufficient	Clean filter at angle valve	Page 16, fig. 1
Water flow insufficient	Clean solenoid valve	Page 16, fig. 6-9

(HU)

Üzemzavar/Kijelzés	Intézkedés/Ok	Kép
Nincs víz	Az érzékelő ablaka összekarcolódott A tisztítás leállító aktíválva Cserélje ki az elemet Hibás a mágnesszelep Hibás E-modul	15, old. 14. kép 28, old. 12, old. 8/2. kép 15, old. 8. kép 15, old. 7. kép
A dióda villog	Cserélje ki az elemet	12, old. 6/1a. kép
A vizáramlás nem elegendő	Tisztítsa meg a szűrt a sarokszelepen	16, old. 1. kép
A vizáramlás nem elegendő	Tisztítsa meg a mágnesszelepet	16, old. 6-9. kép

Pflegehinweise / Reinigingsinstructies / Instructions pour le nettoyage / Maintenance tips / Ápolási útmutató

(D)

Pflegehinweise: Zur Reinigung nur milde, seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden.
Keine kratzenden, scheuernden, alkohol-, ammoniak-, salzsäure-, phosphorsäure- oder essigsäure-haltigen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel benutzen.
Keine Reinigung mit Hochdruck- und Dampfstrahlgeräten!

(NL)

Reinigingsinstructies: Gebruik bij het reinigen enkel milde, zeephoudende producten.
Gebruik geen krassende, schurende, alcohol-, ammoniak-, zoutzuur-, fosforzuur- of azijnzuur-houdende reinigings- of desinfecterende middelen.
Gebruik nooit hogedruk- of stoomreinigers!

(F)

Instructions pour le nettoyage: N'utilisez que des produits doux et savonneux pour le nettoyage.
N'utilisez pas de détergents ou de désinfectants abrasifs ou contenant de l'alcool, de l'ammoniac, de l'acide chlorhydrique, de l'acide phosphorique ou de l'acide acétique.
N'utilisez jamais de nettoyeurs haute pression ou à vapeur !


(GB)

Maintenance tips: For cleaning, use only mild cleaning products containing soap.
Do not use any cleaning or disinfecting products that are abrasive or scouring or which contain alcohol, ammonia, hydrochloric acid, phosphoric acid or acetic acid.
Do not clean with high-pressure or steam jet devices!

(HU)

Ápolási útmutató: A tisztításhoz csak enyhe, szappant tartalmazó tisztítósereket használjon.
Ne használjon karcoló, súroló, alkoholt, ammóniát, sósavat, foszforsavat vagy ecetsavat tartalmazó tisztító- vagy fertőtlenítő szereket.
Ne tisztítson nagynyomású vagy g°zsugaras készülékekkel!

D Manuelle Programmierung



Manuelle Programmierung

Bedienelemente zur Programmierung:

- 1 Sensorfeld
- 2 LED (gelb / rot)
- 3 Oberer Sensorbereich

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Hauptprogramme und die verfügbaren Parameter zur manuellen Programmierung der Armatur:

	Parameter:	P1	P2	P3
Funktionen	F1	Reichweite	Kurz	Mittel *
F2	Stagnations-spülung	Aus *	Ein, 24 h nach letzter Nutzung	täglich Ein, alle 24 h
F3	Thermische Desinfektion, Dauerlauf	Aus *	Ein, TD 300 s	Ein, 120 s
F4	Reinigungs-stopp	Aus *	Ein, 60 s	---

* Werkseinstellung

** Programmierbeispiel

In den Abbildungen auf Seite 24/ 26 und 25/ 27 ist die manuelle Programmierung Schritt für Schritt dargestellt.

Beispielhaft wird hier gezeigt, wie die Funktion „Reichweite“ (F1) auf „Lang“ (P3) eingestellt wird.

Die Programmierung erfolgt in vier Schritten, die hier kurz zusammengefasst werden.

1. Manuelle Programmierung starten

Stromzufuhr unterbrechen – mindestens 20 s warten – und Stromzufuhr wiederherstellen.

Während des Startvorgangs der Elektronik blinkt die LED im Sensorfeld rot/gelb.

Fassen Sie in dieser Phase nicht in den Sensorbereich!

Anschließend leuchtet die LED für max. 7 s rot. Verdecken Sie innerhalb dieser Rotphase den Sensorbereich oberhalb der LED und halten Sie ihn verdeckt. Der Programmiermodus wird gestartet.

2. Funktion (F1 - F4) auswählen

Die Funktionen werden jetzt nacheinander durch Blinken der gelben LED signalisiert (siehe Tabelle).

Zur Auswahl einer Funktion geben Sie den Sensorbereich während des jeweiligen Blinkcodes frei.

3. Parameter einstellen

Durch Blinken der roten LED werden Sie über den aktuell eingestellten Parameter informiert (siehe Tabelle).

Durch erneutes Verdecken des Sensorbereichs können Sie die entsprechenden Parameter einstellen. Diese werden nacheinander durch Blinken der roten LED signalisiert (siehe Tabelle).


Zur Einstellung eines Parameters geben Sie den Sensorbereich während des jeweiligen Blinkcodes frei.

4. Betriebsbereitschaft herstellen

Nach Verlassen des Sensorbereichs beginnt der Programmiermodus erneut mit dem Zeitfenster von 7 Sekunden (Dauerleuchten der roten LED).

Wird der Sensorbereich innerhalb der 7 Sekunden nicht verdeckt, ist der Programmierungsvorgang abgeschlossen. Die Armatur ist nun betriebsbereit.





Handmatige programmering

Bedieningselementen voor de programmering:

- 1 Sensorveld
- 2 LED (geel / rood)
- 3 Bovenste sensorbereik

De volgende tabel geeft een overzicht van de hoofdprogramma's en de beschikbare parameters voor de handmatige programmering van de kraan:

	Parameters:	P1	P2	P3
Functies	F1	Reikwijdte	Kort	Gemiddeld *
	F2	Stagnatiespoeling	Uit *	Aan, 24 h na laatste gebruik
	F3	Thermische desinfectie, Permanente spoeling	Uit *	Aan, TD 300 s Aan, 120 s
	F4	Reinigingsstop	Uit *	Aan, 60 s ---

* Fabrieksinstelling

** Programmeervoorbeeld

In de afbeeldingen op pagina 24/ 26 en 25/ 27 is de handmatige programmering stap voor stap voorgesteld. Bij wijze van voorbeeld wordt hier getoond hoe de functie „Reikwijdte“ (F1) op „Lang“ (P3) wordt ingesteld..

De programmering gebeurt in vier stappen, die hier kort worden samengevat.

1. Handmatige programmering starten

Stroomtoevoer onderbreken — minstens 20 s wachten — en stroomtoevoer weer herstellen.

Tijdens het starten van de elektronica knippert de LED in het sensorveld rood/geel.

Kom in deze fase niet met uw handen in het sensorbereik!

Vervolgens brandt de LED gedurende max. 7 s rood. Bedek binnen deze rode fase het sensorbereik boven de LED en houd hem bedekt. De programmeermodus wordt gestart.

2. Functie (F1 - F4) selecteren

De functies worden nu na elkaar door knipperen van de gele LED gesignaliseerd (zie tabel).

Om een functie te selecteren geeft u het sensorbereik tijdens de betreffende knippercode vrij.

3. Parameters instellen

Door knipperen van de rode LED wordt u geïnformeerd over de momenteel ingestelde parameters (zie tabel).

Door het sensorbereik opnieuw te bedekken kunt u de betreffende parameters instellen. Deze worden na elkaar door knipperen van de rode LED gesigneerd (zie tabel).


Om een parameter in te stellen geeft u het sensorbereik tijdens de betreffende knippercode vrij.

4. Operationeel maken

Na verlaten van het sensorbereik begint de programmeermodus opnieuw met het tijdenvenster van 7 seconden (continu branden van de rode LED).

Als het sensorbereik binnen de 7 seconden niet wordt bedekt, dan is de programmering afgesloten. De kraan is nu operationeel.

F Programmation manuelle



Programmation manuelle

Eléments de commande pour la programmation :

- 1 Champ du détecteur
- 2 LED (jaune / rouge)
- 3 Zone de détection supérieure

Le tableau suivant donne un aperçu des principaux programmes et paramètres disponibles pour la programmation manuelle du robinet:



	Paramètres:	P1	P2	P3	
Fonctions	F1	Portée	Courte	Moyenne *	Longue **
	F2	Rinçage de stagnation	Arrêt *	Marche, 24 h après la dernière utilisation	Marche, en journée Toutes les 24 heures
	F3	Désinfection thermique, Ecoulement	Arrêt *	Marche, DT 300 s	Marche, 120 s
	F4	Programme de nettoyage	Arrêt *	Marche, 60 s	---

* Réglage par défaut

** Exemple de programmation

La programmation manuelle est décrite pas-à-pas dans les illustrations des pages 24/ 26 et 25/ 27.

La fonction « Portée » (F1) est, par exemple, réglée ici sur « Longue » (P3).

La programmation se fait en quatre étapes, brièvement résumée ici.

1. Démarrage de la programmation manuelle

Interrompre l'alimentation de courant
- Attendre au moins 20 s - Rétablir l'alimentation en courant.

La LED du champ détecteur clignote en rouge et jaune pendant le démarrage du circuit électronique.

Ne rien placer dans la zone de détection pendant cette phase!

La LED reste ensuite allumée en rouge pendant max. 7 s Pendant cette phase, couvrir la zone de détection au-dessus de la LED et la maintenir couverte. Le mode de programmation démarre.

2. Sélection d'une fonction (F1 - F4)

Les fonctions sont alors signalisées l'une après l'autre par le clignotement de la LED jaune (cf. tableau).

Pour sélectionner une fonction, découvrir la zone de détection pendant que le code correspondant clignote.

3. Réglage des paramètres

Le clignotement de la LED rouge vous indique le paramètre actuellement réglé (cf. tableau).


Couvrir à nouveau la zone de détection pour régler les paramètres correspondants. Ceux-ci sont alors signalisés l'un après l'autre par le clignotement de la LED rouge (cf. tableau).

Pour sélectionner un paramètre, découvrir la zone de détection pendant que le code correspondant clignote.

4. Mise en service

Lorsque plus rien ne se trouve dans la zone de détection, le mode de programmation redémarre pour une période de 7 secondes (la LED rouge reste allumée).

Si rien ne pénètre dans la zone de détection pendant ces 7 secondes, la programmation s'achève. Le robinet peut alors être utilisé.



Manual programming

Operating elements for programming:

- 1 Sensor field
- 2 LED (yellow / red)
- 3 Upper sensor area

The following table provides an overview of the main programs and the available parameters for programming the fitting manually:

	Parameter:	P1	P2	P3
Functions	F1	Range	Short	Medium *
	F2	Stagnation flush	Off *	On, 24 h after last use
	F3	Thermal disinfection, Permanent flow	Off *	On, TD 300 s
	F4	Cleaning stop	Off *	On, 60 s

* Factory setting

** Programming example

In the pictures on pages 24/ 26 and 25/ 27, manual programming is depicted step-by-step.

As an example it is shown how to set the "range" function (F1) to "long" (P3).

Programming is carried out in four steps, which are briefly summarised here.

1. Start manual programming

Disconnect the power supply — wait at least 20 s — and reconnect the power supply.

When the electronics are booting, the LED in the sensor field flashes red/yellow.

Do not put your hands into the sensor area during this phase!

Afterwards the LED is red for max. 7 s.

During this red phase, cover the sensor area above the LED and keep it covered. Programming mode is started.

2. Select function (F1 - F4)

The functions are now indicated one at a time by the flashing yellow LED (see table). To select a function, uncover the sensor area when the corresponding code is flashing.

3. Set parameters

The flashing red LED shows you the currently set parameter (see table).


By covering the sensor area again you can set the corresponding parameter. The parameters are indicated one at a time by the flashing red LED (see table).

To set a parameter, uncover the sensor area when the corresponding code is flashing.

4. Start operation

After leaving the sensor area, the programming mode starts once again with a time window of 7 seconds (red LED is on continuously).

If the sensor area is not covered during these 7 seconds, the programming is completed. The fitting is now ready for use.



Kézi programozás

Kezelőelemek a programozáshoz:

- 1 Érzékelő mező
- 2 LED (sárga / piros)
- 3 Felső érzékelő tartomány

A következő táblázat áttekintést nyújt a szerelvény kézi programozásához szükséges főprogramokról és rendelkezésre álló paraméterekről:



	Paraméterek:	P1	P2	P3
Funkciók	F1 Hatótávolság	Rövid	Közepes *	Hosszú **
	F2 Pangási öblítés	Ki *	Be, 24 órával az utolsó használat után	Naponta Be, 24 óránként
	F3 Termikus fertőtlenítés, Tartós vízátfolyás	Ki *	Be, TD 300 mp	Be, 120 mp
	F4 Tisztítás leállítása	Ki *	Be, 60 mp	---

* Gyári beállítás

** Programozási példa

A 24./26. és 25./27. oldalon lévő ábrákon a kézi programozást lépésről lépésre szemléltetjük.

Példaként bemutatjuk, hogyan kell beállítani a „Hatótávolság” (F1) funkciót a „Hosszú” (P3) opcióra.

A programozás négy lépésben történik, amit itt röviden összefoglalunk.

1. Kézi programozás indítása

Szakítsa meg az áramellátást - várjon legalább 20 mp-et - majd állítsa vissza az áramellátást.

Az elektronika indítási folyamata közben az érzékelő mezőben lévő LED piros/sárgán villog.

Ebben a fázisban ne érjen az érzékelő mezőbe!

Azután a LED max. 7 mp-ig pirosan világít. A piros fázis alatt takarja le a LED fölötti érzékelő tartományt és tartsa azt letakarva. A programozási mód elindul.

2. A funkció (F1 - F4) kiválasztása

A funkciókat most egymás után a sárga LED villogása jelzi (lásd a táblázatot). Egy funkció kiválasztásához az adott villogókód alatt tegye szabaddá az érzékelő tartományt.

3. Paraméter beállítása

A piros LED villogásával tájékozódhat az aktuálisan beállított paraméterről (lásd a táblázatot).

Az érzékelő tartomány újbóli letakarásával beállíthatja a megfelelő paramétert. Ezeket egymás után a piros LED villogása jelzi (lásd a táblázatot).



Egy paraméter beállításához az adott villogókód alatt tegye szabaddá az érzékelő tartományt.

4. Üzemkészsgép létrehozása





Az érzékelő tartomány elhagyása után a programozási üzemmód ismét a 7 másodperces időablakkal kezdődik (a piros LED tartós világítása).

Amennyiben az érzékelő tartományt a 7 mp-en belül nem takarja le, a programozási folyamat lezárul. A szerelvény most üzemkész.

Programmierung starten / Programming starten / Démarrage de la programmation / Start programming / A programozás indítása




1.




F auswählen, P einstellen / F selecteren, P instellen / Sélectionner F, régler P / Select F, set P / F kiválasztása, P beállítása


2.



3.



4. Test



D
NL
F
GB
HU







Programmierung starten / Programming starten / Démarrage de la programmation / Start programming / A programozás indítása



100 - 240 V




1.




F auswählen, P einstellen / F selecteren, P instellen / Sélectionner F, régler P / Select F, set P / F kiválasztása, P beállítása

2.




D
NL
F
GB
HU


3.



4.




Reinigungsstopp / Reinigingsstop / Programme de nettoyage Cleaning stop / Tisztítás




D
NL
F
GB
HU


A / B On



A Off



B Off



Eingestellte Parameter / Ingestelde parameters

- (D) Die eingestellten Parameter können durch Blinkcodes an der Armatur abgelesen werden (siehe „Manuelle Programmierung“ oder mit einem USB-Adapter (Art.-Nr. 01 586 00 99) und der eSCHELL-Software ausgelesen werden. Diese steht unter www.schell.eu zum download zur Verfügung.

Einstellung	Datum
Reichweite	-
Dauerlauf / Thermische Desinfektion	s
Stagnationsspülung	-
Reinigungsstopp	-
Letzte Thermische Desinfektion	
Ort	Datum
Auslauftemperatur	°C
Laufzeit	min

Bemerkungen:

- (NL) De ingestelde parameters kunnen door knippercodes aan de kraan afgelezen (zie „Handmatige programmering“ of met een USB-adapter (art.-nr. 01 586 00 99) en de eSCHELL-software uitgelezen worden. Deze staat onder www.schell.eu voor download ter beschikking.

Ingestelde parameters	Datum
Reikwijdte	-
Permanente spoeling /	s
Thermische desinfectie	-
Stagnatiespoeling	-
Reinigingsstop	-
Laatste thermische desinfectie	
Plaats	Datum
Uitlooptemperatuur	°C
Looptijd	min

Opmerkingen:

Paramètres réglés / Set parameters

- (F) Les paramètres réglés peuvent être consultés au moyen des clignotements sur le robinet (cf. «Programmation manuelle» ou au moyen d'un adaptateur USB (n° art. 01 586 00 99) et du logiciel eSCHELL). Celui-ci est disponible pour le téléchargement sur le site www.schell.eu.



Paramètres réglés

Date _____

Portée _____ -

Ecoulement / Désinfection thermique _____ s

Rinçage de stagnation _____ -

Programme de nettoyage _____ -

Dernière désinfection thermique

Localité _____

Date _____

Température de sortie _____ °C

Durée de fonctionnement _____ min

Remarques :

- (GB) The set parameters can be read by means of the flashing codes on the fitting (see "Manual programming") or by means of a USB adapter (Item No. 01 586 00 99) and the eSCHELL-software.

This software is available for download at www.schell.eu.

Set parameters

Date _____

Range _____ -

Permanent flow / Thermal disinfection _____ s

Stagnation flush _____ -

Cleaning stop _____ -

Last thermal disinfection

Place _____

Date _____

Outlet temperature _____ °C

Cycle _____ min

Notices:

Beállított paraméterek

(HU) A beállított paraméterek a szerelvényen lévő villogókódossal leolvashatók - (lásd „Kézi programozás” vagy egy USB-adapterrel (cikksz. 01 586 00 99) és az eSCHELL-szoftverrel kiolvashatók. Ezt a www.schell.eu oldalról lehet letölteni.

Beállított paraméterek

Dátum

Hatótávolság	-
Tartós vízátfolyás /	
Termikus fertőtlenítés	s
Pangási öblítés	-
Tisztítás leállítása	-

Utolsó termikus fertőtlenítés

Hely Dátum

Kifolyási hőmérséklet

..... °C

Működési idő

..... perc

Megjegyzések:

.....
.....
.....

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 27 61 / 8 92-0
Telefax +49 27 61 / 8 92-199
info@schell.eu
www.schell.eu

